





- フィットチェックには「**陰圧法**」と「**陽圧法**」があります。

取扱説明書に記載されている方法に従って実施してください。