



⚠️ 溶接時の迷走電流に注意!



誤った母材ケーブルの接続による災害事故をなくす

【母材から離れた場所に母材ケーブルを接続】



迷走電流により思わぬ場所で感電・発火する事例があります。

【母材（溶接対象）に直接母材ケーブルを接続】



溶接機の母材ケーブルは
母材に正しく接続してください。

一般社団法人 **日本溶接協会**

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 溶接会館

TEL.03-5823-6324 FAX.03-5823-5244

<http://www.jwes.or.jp>